



### Base Station

Die Base Station für IVS<sup>®</sup> Lite ist der zentrale Teil des IVS<sup>®</sup> Systems und stellt die Verbindung zwischen Abstimmgeräten und Computer sicher.

Die Base Station überträgt das Signal zu den Abstimmgeräten, wenn diese geöffnet oder geschlossen wird. Wenn die Teilnehmer während der Abstimmung ihre Stimme abgeben, empfängt die Base Station alle Signale und leitet diese an die Software weiter (IVS-Basic, IVS-ID, IVS-Professional oder IVS-PowerPoint). Die Software übersetzt diese Informationen in übersichtliche Diagramme.

Eine Base Station muss nicht an einer bestimmten Stelle platziert werden. Sie kann ebenso hinter der Bühne stehen. Da die Base Station Radiosignale verwendet, ist es nicht notwendig, während der Abstimmung die Abstimmgeräte auf die Base Station zu richten.

Die Base Station sendet ein Signal zu jedem Abstimmgerät, sowie eine Bestätigung an jedes Abstimmgerät, wenn die Stimme empfangen wurde. Selbst wenn die Stromversorgung ausfallen sollte, kann die Kommunikation sehr einfach wiederhergestellt werden und die Abstimmung kann sofort fortgesetzt werden.

### Base Station BSw24EC

Die Base Station arbeitet als Master im Netzwerk. Sie initiiert die Abstimmung und ruft die Abstimmergebnisse von den Abstimmgeräten ab. Die Base Station kommuniziert mit dem PC/Laptop über die USB-Schnittstelle. Eine Base Station kann bis zu 250 Abstimmgeräte adressieren und verwalten.

### CE-Zertifizierung

Dieses Gerät erfüllt die CE-Norm und ist in folgenden Ländern zugelassen:  
Italien, Großbritannien, Frankreich, Schweiz, Griechenland, Luxemburg, Portugal, Dänemark, Spanien, Belgien, Niederlande, Deutschland, Finnland, Schweden, Norwegen

### Spezifikationen

**Antenne:** integrierte Antenne

**Schnittstelle:** über USB

**Netzteil:** über USB

**Betriebstemperaturen:** 0° C bis +50° C

**Abmaße:** 150 mm (L) x 130 mm (T) x 65 mm (H)

**Gewicht:** ca. 0,3 kg